



Una empresa de 

Smart Switch Kinetic



Manual de instalación y uso

Funciones

El controlador **Smart Switch Kinetic** cuenta con dos salidas de 5A cada una y es compatible con Llaves Kinetic marca Zently y interruptores tradicionales, lo que permite un control dual.

Un Smart Switch Kinetic puede funcionar con un máximo de 10 Llaves Kinetic, mientras que una Llave Kinetic puede emparejarse con una cantidad ilimitada de controladores.


Se puede instalar en el techo, en la pared, en una caja de enchufes eléctricos o en el panel de una lámpara.

Indice

Especificaciones técnicas	04
Panel llave simple (ZTLKSE01)	05
Panel llave doble (ZTLKSE02)	06
Panel llave triple (ZTLKSE03)	07
Instalación	08
Garantía	10
Contactos	11

Advertencias

Antes de la instalación del dispositivo, te recomendamos realizar la lectura completa del manual de instrucciones con el objeto de evitar posibles daños al equipo. La instalación debe ser realizada por profesionales capacitados.



Advertencias

- El cableado debe realizarse de acuerdo con el método de instalación ilustrado.
- Considere la carga máxima del Smart Switch Kinetic. Superarla podría dañarlo.
- No provoque cortocircuitos, ya que esto puede causar daños permanentes en el Smart Switch Kinetic.
- El Smart Switch Kinetic quedará "**apagado**" tras un corte de energía, ayudando a ahorrar energía, reducir el riesgo de incendio y proteger los electrodomésticos.
- Los daños causados por instalación o funcionamiento incorrectos **no están cubiertos por la garantía**.

Aplicación

Instalá nuestra **App Zentrally**. Escaneá el código QR y descargá la aplicación para tu dispositivo móvil.



Compatible con Google Home y Alexa

Para controlar los dispositivos de manera remota, será necesario emparejarlos con la App Zentrally. Además, podrás acceder a las configuraciones avanzadas de los dispositivos.

Especificaciones técnicas

Producto: Smart Switch

Origen: China

Marca: ZENTRALY

Modelo: ZTIKD01

Dimensiones: 44 mm x 44 mm x 22 mm

Alimentación: 100-240 V~ ; 50/60 Hz

Corriente máxima: 5 A

Cantidad de circuitos de salida: 2

Carga LED: 2 x 500 W

Carga resistiva: 2 x 1100 W

Protección IP 20

Temperatura de operación: -20°C a 55°C

Sección cuadrada de cable: 0,75 a 1,5 mm²


Conexión a redes: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

RF 433 MHz

Distancia de control: 80 m exteriores ; 25 m interiores

Capacidad de conexión: 10 interruptores por controlador

Panel



*Terminales de entrada compatible con interruptores tradicionales (pulsadores y llaves).

Panel

Indicadores


Indican el estado de las salidas de los canales correspondientes y permiten identificar el canal seleccionado para las configuraciones manuales de emparejar y eliminar llaves.

- El **LED rojo** corresponde al canal 1.
- El **LED verde** corresponde al canal 2.

Botón de apareo

- Al presionar una vez, se acciona la salida.
- Al presionar dos veces, se cambia la selección del canal.
- Mantener presionado por 3 segundos para entrar en el **“Modo de emparejamiento de llaves”**.
- Mantener presionado por 7 segundos para entrar en el **“Modo puente”**.
- Mantener presionado por 10 segundos para entrar en el **“Modo de emparejamiento con la App Zentrally”**.
- Mantener presionado por 12 segundos para entrar en el **“Modo de eliminación de llaves”**.

Instalación





El Smart Switch Kinetic puede instalarse en la caja de interruptores o toma de corriente, así como en la caja de iluminación en el techo.

Agregar dispositivo

Una vez instalado el Smart Switch Kinetic, deberá emparejarlo con su teléfono a través de la App Zentrally. Para hacerlo, diríjase a la misma, seleccione "**Agregar dispositivo**" o "**+ Agregar**", y elija el dispositivo "**Smart Switch Kinetic Dual Wi-Fi**".

A continuación, deberá poner el Smart Switch Kinetic en "**Modo Pairing**". Para ello, mantenga presionado el "**Botón de apareo**" por 10 segundos hasta notar que el LED deje de parpadear y luego suelte el botón, o presione 5 veces seguidas el interruptor tradicional cableado o la Llave Kinetic emparejada. El LED del Smart Switch Kinetic comenzará a parpadear indicando que entró en "**Modo Pairing**".

Agregar dispositivo



Una vez que el teléfono se haya emparejado, siga los pasos que indica la App Zentrally para completar la instalación del dispositivo.

Importante

Al energizarse, el Smart Switch Kinetic entrará automáticamente en "Modo Pairing" por 2 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, deberá ponerlo en "Modo Pairing" manualmente, como se indicó anteriormente.

Agregar dispositivo

Una vez que el dispositivo esté emparejado con la App Zentrally, podrás controlar cada uno de los canales de forma independiente, lo que permite realizar las siguientes acciones:


- Encender y apagar de forma remota.
- Programar el encendido y apagado.
- Emparejar Llaves Kinetic.
- Eliminar Llaves Kinetic.
- Visualizar el tiempo de encendido.

Accionamiento manual de los canales


Una vez finalizado el conexionado eléctrico podrá verificar la instalación mediante el accionamiento manual de los canales.

Presionar el **“Botón de apareo”** accionará la salida del canal seleccionado junto con su indicador.

Canal 1



Canal 2



Selección del canal sin App Zentrally

Para emparejar o eliminar las Llaves Kinetic, es necesario seleccionar el canal correspondiente. Por defecto, el canal seleccionado es el canal 1.

Para cambiar de canal, presioná dos veces el “**Botón de apareo**”. El indicador parpadeará dos veces, indicando la selección del nuevo canal.

Canal 1 (por defecto)




Canal 2



Emparejar Llaves Kinetic sin App Zentrally

Para emparejar las Llaves Kinetic, mantenga presionado el **"Botón de apareo"** durante 3 segundos en el Smart Switch Kinetic, hasta que el indicador correspondiente al canal seleccionado parpadee lentamente, y luego suelte el botón. El indicador correspondiente quedará parpadeando hasta que se empareje una Llave Kinetic.



Emparejar Llaves Kinetic sin App Zentrally

A continuación, presione la Llave Kinetic. Verá que el LED del Smart Switch Kinetic se apagará, indicando que el emparejamiento se realizó correctamente.



Emparejar Llaves Kinetic sin App Zentrally

Si necesita agregar más Llaves Kinetic al mismo canal o a otro, repita el proceso anterior, modificando el canal si es necesario.

Cada Smart Switch Kinetic puede almacenar hasta 10 Llaves Kinetic marca Zentrally.

Importante

Las Llaves Kinetic marca Zentrally de una (ZTLKSE01), dos (ZTLKSE02) y tres (ZTLKSE03) teclas siguen el mismo método de emparejamiento.

Modo puente

El alcance de una Llave Kinetic se puede ampliar colocando el Smart Switch Kinetic en "**Modo puente**". Este modo no afectará el funcionamiento cotidiano.


Activar / Desactivar "Modo Puente"

En el Smart Switch Kinetic mantenga presionado el "**Botón de apareo**" durante 7 segundos hasta que el indicador cambie de parpadeo lento a rápido y luego suelte el botón. Esto invertirá el estado del "**Modo puente**" según corresponda.

- El indicador parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar que el "**Modo puente**" se encuentra activado.
- El indicador dejará de parpadear indicando que el "**Modo puente**" se encuentra desactivo.

Borrar emparejamiento Llave Kinetic sin App Zentrally

Para eliminar el emparejamiento de todas las Llaves Kinetic vinculadas a un canal, deberá seleccionar el canal deseado y presionar el **“Botón de apareo”** durante 12 segundos, hasta que el indicador correspondiente se apague.



Solución de problemas

- Si el emparejamiento no funciona, primero verifique que el indicador LED esté encendido.
- Si se pierde la conexión entre el Smart Switch Kinetic y la Llave Kinetic después de un corte de energía, vuelva a emparejarlos.
- Si el Smart Switch Kinetic no responde, verifique el estado del indicador LED.
- Si el Smart Switch Kinetic no enciende, verifique la fuente de alimentación.
- Si el indicador LED queda parpadeando cada 2 segundos es posible que el **“Modo puente”** esté activado.



Garantía

Zentrally garantiza, que todos sus productos han sido diseñados, contruidos, inspeccionados y probados bajo rigurosas normas de calidad y seguridad.

Acorde a su vocación de brindar un excelente servicio a sus clientes, extiende un plazo de 12 MESES de garantía.

Por ser un dispositivo electrónico que trabaja con App Zentrally y Cloud servicio, Zentrally se reserva el derecho de cambiar la información contenida en el manual en cualquier momento sin previo aviso.

Contacto



info@zentrally.com



0810 222 7378



www.zentrally.com

 **zentrally**

Una empresa de 